

プリンタ認証登録手順書 かんたん接続 FX3-LX / FX3-LX Plus 2024年10月1日 ver 1.3



目次

1.	改訂履歴	3
2.	はじめに	4
3.	ネットワーク環境についての確認	4
4.	SOS 診断ツールについて	4
5.	プリンタを SATO Online Services にプリンタ認証登録するにあたって	4
6.	プリンタの SOS 設定	6
7.	SOS Smart App を使用してプリンタ認証登録する	7
8.	パソコンを使ったプリンタ認証登録	9
9.	SOS 接続確認	11



1. 改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴
第1.0版	2019年2月15日	初版
第 1.1 版	2022年10月4日	新機種リリースに関する変更
第 1.2 版	2023年11月27日	追加機能に関する変更
第 1.3 版	2024年10月1日	SATO ID AUTH に関する変更



2. はじめに

対象プリンタをかんたん接続で SATO Online Services に接続します。

操作パネルの也電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。 プリンタ画面の上部に初期値⁵⁰⁵が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタと 利用アカウントを紐付けが必要になりますので、以下の設定を行ってください。

3. ネットワーク環境についての確認

プリンタをネットワークを使って SATO Online Services に接続するためには、お客さまの社内イントラネットワークからインター ネットに、以下のポート番号で通信を可能にする必要があります。 ポート番号:443/TCP (アウトバウンドのみ)

<接続方法1>

ポート番号 443 ファイアーウォール経由

<接続方法2>

ポート番号 443 プロキシサーバー経由

4. SOS 診断ツールについて

簡易にお客さまのネットワーク環境を診断できるサービスを弊社の SOS ポータルサイトに掲載しています。 https://www.sato-sos.com/ ネットワーク診断にご活用ください。

5. プリンタを SATO Online Services にプリンタ認証登録するにあたって

ネットワークを使って、SATO Online Services に接続するためには、お客さまのネットワーク環境に加えて以下のプリンタ設定が必須です。

・DNS(ドメインネームサービス)

必須

・プロキシサーバー

プロキシサーバーを経由する場合は必須

また、事前に以下のお客様の情報が必要です。

① SOS アカウント登録(ID,PW)SATO ID AUTH 利用の際は SOS 利用マニュアルの項番 4 をご覧ください。

②設置場所とプリンタ名称の統一した定義

複数の設置場所が存在する場合、事前に設置場所と付随した住所、連絡先の登録をお勧めします。



5-1. プリンタの IP アドレスの設定画面で DNS を設定する

SatoSettings \Rightarrow 通信設定 \Rightarrow ネットワーク \Rightarrow 設定 \Rightarrow LAN \Rightarrow IPv4(LAN) \Rightarrow OK \Rightarrow イーサネット1 \Rightarrow ネットワークを変更 <設定例>

ネットワークを変更

IP 設定 静的 IP アドレス 172.24.47.22 **DNS 1/DNS 2 172.18.1.52,172.18.1.53** ネットワークプレフィックス長 16 ゲートウェイ 172.24.1.240

🖶 🌰 🕬	N 🕈 505 🗸	⇔⊠ ∄ 13:26
=	イーサネット	
デバイス	ネットワークを変更 ^{プロキシ}	- 5
	手動	
	プロキシのホスト名	_
	172.18.1.10	
	プロキシポート	
	8080	
	プロキシを不使用	
	127.0.0.1.localhost	
	IP设定	
	静的	× I
	IPアドレス	
	172.23.47.17	
	ゲートウェイ	
	172.23.1.240	
	ネットワークプレフィックス長 16	
	10 DNC 1	
	172.18.1.52	
	DNS 2	
	172.18.1.53	
	キャンセル	保存
	< 0	

5-2. プリンタのプロキシの設定を行う(プロキシサーバーを経由する場合は必須)

① プリンタの内部設定プロキシの設定画面へ移動。 SatoSettings ⇒ 通信設定 ⇒ ネットワーク ⇒ 設定 ⇒ LAN ⇒ プロキシ ⇒ OK ⇒ イーサネット1 ⇒

ネットワークを変更

② サーバーの項目にプロキシサーバーの値(IP アドレスとポート番号)を設定する

サーバー入力例(IP アドレス:ポート番号)

プロキシ	手動
プロキシのホスト名	172.18.1.10
プロキシポート	8080
プロキシを不使用	127.0.0.1,localhost

※「127.0.0.1, localhost」は必ず設定してください。





6. プリンタの SOS 設定

- 6-1. 操作パネルの 電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
- 6-2. SOS Agent アプリケーションを起動します。



6-3. SOS モードを"かんたん接続"へ設定し、「プリンタ認証登録」をタップします。



この画面を表示した状態で次の手順へ進んでください。(登録完了後に「OK」で画面を閉じます) この後の手順には以下の 2 通りがあります。登録方法によってどちらかへお進みください。 スマートフォンを使用して登録する場合 \Rightarrow SOS Smart App を使用したプリンタ認証登録 PCを利用して登録する場合 \Rightarrow パソコンを使ったプリンタ認証登録



7. SOS Smart App を使用してプリンタ認証登録する

7-1. SOS Smart App ヘログイン SATO ID AUTH 利用の際は SOS_Smart_App マニュアルをご覧ください。
SOS Smart App にログインし[プリンタ認証登録]をタップします。

・プリンタ認証登録画面にて、[かんたん接続]をタップします。



SOS seven 株式会社サトーSOS _{会社管理}	
プリンタ認証登録	
ネットワーク接続	>
かんたん接続	>
QR/NFC接続	>

~//)

※ このときご利用のスマートフォンにNFC機能が搭載されていない場合や、スマートフォンのNFC機能が有効でない場合、かんたん接続が選択できませんのでご注意下さい

7-2. NFC 読取

かんたん接続画面を表示した状態でプリンタの NFC をタッチします。NFC は下図の赤丸部分に搭載されています。



NFC 読取が完了すると画面が遷移するので、SOS Smart App で機器名、設置場所を入力し追加ボタンをタップします。

また、追加完了後はプリンタ画面に表示されている QR コード右下の「OK」を押下して画面を閉じます。

その後、電源ボタンを長押しし、電源を一度 OFF にし、プリンタを再起動して下さい。

SOS SatDodie Benjamin Dehaan
かんたん接続
1.プリンタシリアル番号
CJ202339
2. 機器名
倉庫設置機器
3. 設置場所
設置場所倉庫
追加



8. パソコンを使ったプリンタ認証登録

8-1. SATO Online Services ヘログインします

<u>https://www.sato-sos.com/</u> ⇒ SOS ログイン⇒SATO ID AUTH 利用の際は SOS 利用マニュアルの項番 5,6 をご覧く ださい。

╋ プリンタ認証登録 ∨	👤 Company Admin 🗸
し ネットワーク	
QR/かんたん接続	
その他機器	
その他機器一括登録	

アカウント登録済みの SATO Online Services にログインして、 画面右上の機器追加から QR/かんたん接続機器をクリックしま す。

※事前に、SOSのアカウント登録が必要です。

8-2. プリンタのシリアル番号を入力します。



・プリンタシリアルの入力画面が表示されます。追加するプリンタ のシリアル番号を入力して、「コード表示」をクリックします。

※3ページ目の手順3で画面に表示されたプリンタシリアル を入力します

・PIN コードが表示されます。

※この暗証番号が追加するプリンタの特定に必要です。

※PIN コードをメモすることをお勧めします

8-3. プリンタ画面に戻り PIN コード入力します

PIN入力			
	プリンタシリフ	アJレ:STEG124	D
9	9	9	9
0	0	0	0
1	1	1	1

- ・プリンタ画面に表示された PIN コードを入力します。
- ・プリンタの「OK」をタップして PIN コード入力を確定します。
- ※上記手順でメモした PIN コードを入力します

8-4. アソシエーションコードが表示されます。



・プリンタ画面にプリンタシリアルと、アソシエーションコードが表示されます。

※アソシエーションコードをメモすることをお勧めします



8-5. SATO Online Services 画面でアソシエーションコードを入力します

★ QR・かんたん接続追加	л ×
PINコード取得	アソシエーションコ QR・かんたん接続 ード取得 追加 税価裁違加完了
プリンタの画面にPINコ- 要 です。取得方法は以下 http://www.sato-sos.e	- ドを入力して表示された【アソシエーションコード】が必 のURLをご確認ください。 <u>com/support/sos_usermanual.pdf#page=12</u>
シリアル番	CNDR0019
PIN-	F 2105
アソシエーションコード	* 3E1AFD503FA4
機器名	*
設置場所	*
XE	1
XE:	2
×т;	3
* 入力が必須の項目です	
	道加
🖈 QR・かんたん接続追加	n ×
PIN⊐−ド取得	アソシエーションコ QR・かんたん接続 QR・かんたん接 ード取得 通加 気機器通加完了
	OR接続の追加が完了しました。

シリアル番号: CNDR0019

・QR 接続機器追加画面で「次へ」をクリックします。

・アソシエーションコードなどの入力画面に遷移します。 (左図)

・プリンタに表示されたアソシエーションコードを入力します。

※前の手順でメモしたアソシエーションコードを入力します

- ・機器名を入力します。
- ・設置場所を選択します。
- ・[追加]をクリックします。



9. SOS 接続確認

SATO Online Services の機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。

以上で、設定は完了しました。

鏠 00会社													+ プリンタ認	証登録 🗸	👤 マニュアル管理者 🗸	
٩	ダッシュ	<u>ポード</u> / 機器一覧														=
	2 件中 1 から 2 まで表示 🛢		1,000 💙 件表示					▲ 機器一覧 ▲ 保守履歴 機器連携解除 Q FD212028								
	機器名 ↓↑	接続タイプ ↓↑	モデル名	は ステ・	−タス ↓↑	設置場所 ↓↑	最終接続日時	ļ†.	IPアドレス 計	印字可能予測枚数	(PW4NX) ↓↑	AC接続状態↓↑	連携状態 ↓↑			
	FD212028	QR/NFC	PW4NX DT203			設置場所1	2024-09-04 1	15:49:05	192.168.17.199		充電中	接続中	Ø			

そのた詳細な SOS の使用法につきましては、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual.pdf