

プリンタ認証登録手順書 NFC 接続(オンデマンド) FX3-LX / FX3-LX Plus 2024 年 10 月 1 日 ver 1.3



目次

1.	改訂履歴	3
2.	はじめに	4
3.	プリンタの SOS 設定	4
4.	SOS 接続確認	6



1. 改訂履歴

版数 発行日		改訂履歴				
第1.0版	2019年2月15日	初版				
第 1.1 版	2022年10月4日	新機種リリースに関する変更				
第1.2版 2023年11月27日 機能追加に関する変更						
第1.3版	2024年10月1日	SATO ID AUTH に関する変更				



2. はじめに

対象プリンタを NFC 接続(オンデマンド)で SATO Online Services に接続します。 操作パネルの也電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。 プリンタ画面の上部に初期値⁵⁰⁵が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリン タと利用アカウントを紐付けする、以下の設定を行ってください。



3. プリンタの SOS 設定

1.操作パネルの心電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。

- 2.SOS Agent アプリケーションを起動します。
- 3.SOS モードが"オンデマンド"であることを確認します。





4.SOS Smart App ヘログインし、SATO ID AUTH 利用の際は SOS_Smart_App マニュアルをご覧ください。 プリンタ認証登録、QR/NFC 接続を選択します。この際、ご利用のスマートフォンの NFC 機能が有効になっていることをご

SOS 株式会社サトーSOS	
書 Daily Checkup(プリンタ診断)	>
⑤ 修理依頼	>
≔ 資産管理機能	>
♪ 設置場所 更新	>
🖶 プリンタ認証登録	>
🗘 クローン適用/作成	>
▋ ダッシュボード	>
山 ログアウト	>
利用規約	>
III パージョン	

確認下さい。

5.QR/NFC 接続画面を表示した状態でプリンタの NFC をタッチします。NFC は下図の赤丸部分に搭載されています。



6. NFC 読取が完了すると画面が遷移するので、SOS モバイルアプリで機器名、設置場所を入力し追加ボタンをタップします。(QR コード接続と異なり、アソシエーションコードは空欄のままで問題ありません。)

SOS サブ会社 Benjamin Dehaan
2. アソシエーションコード QR
プリンタの画面に表示されているアソシエーシ ョンコードを入力してください。 またはQRコードを読み込んでください。
3. 機器名
4. 設置場所
サブ会社・
追加



4. SOS 接続確認

下記 URL から SATO Online Services ヘログインし、(SATO ID AUTH 利用の際は SOS 利用マニュアルの項番 5,6 をご覧ください。) 機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。 https://www.sato-sos.com/ ⇒ SOS ログイン

以上で、設定は完了しました。

505 00会社									+ プリンタ認証登録	录 ∨ 💄 マニュアル管理者 ∨
٩	<u>ダッシュボード</u> / 機器一覧									=
	2 件中 1 から 2 まで表示 C		1,000 ¥ 件表示		▲ 資産管理一覧 ▲ 機器一覧		▲ 保守履歴 機器連携解除 Q FD212028			
	機器名 」 接続タイプ 」	モデル名 ゴ	ステータス け	設품場所↓↑	最終接続日時 ↓↑	IPアドレス Lt	印字可能予测枚数(PW4NX) 」	AC接続状態 ↓↑	連携状態 ↓↑	
	FD212028 QR/NFC	PW4NX DT203		設置場所1	2024-09-04 15:49:05	192.168.17.199	充電中	接続中	Ø	

詳細は、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。 https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual.pdf

※プリンタ認証登録完了後は消耗部品の予防保守を実現するため Daily Checkup をぜひ実施下さい。詳細につきまし ては SOS Smart App マニュアルを参照下さい。 https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_mobile.pdf