

プリンタ認証登録手順書 NFC 接続(オンデマンド) PW208NX 2024年10月1日 ver 1.1



目次

1.	改訂履歴	.1
2.	はじめに	.2
3.	プリンタの SOS 設定	.2



1. 改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴						
第1.0版	2023年11月27日	初版						
第1.1版	2024年10月1日	SATO ID AUTHに関する変更						



2.はじめに

対象プリンタを NFC 接続(オンデマンド)で SATO Online Services に接続します。 操作パネルの 心電源ボタンを LEDが青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。 プリンタ画面の上部に初期値 Sosが表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタ と利用アカウントを紐付けする、以下の設定を行ってください。



※重要※

ご利用のファームウェアのバージョンが古い場合、SOS マークが表示されず SOS 接続がご利用になれません。お手数ですが SOS 専用窓口(0120-951-301)までお問合せ下さい。

3.プリンタの SOS 設定

- 1.操作パネルの
 ^①電源ボタンをLEDが青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
- 2. プリンタのメニューから[通信設定]⇒ [オンラインサービス]⇒ [SOS モード]の順に選択し、SOS モードが"NFC 接続"であ ることを確認します



3. SOS Smart App ヘログインし(SATO ID AUTH利用の際はSOS_Smart_Appマニュアルをご覧くださ い。)、プリンタ[認証登録]⇒[QR/NFC]接続を選択しますこの際ご利用のスマートフォンの NFC 機能が有効で あることを確認下さい。

SOS 株式会社サトーSOS ^{在第一郎}	
🖶 Daily Checkup(プリンタ診断)	>
⑤ 修理依赖	>
≔ 資産管理機能	>
♪ 設置場所 更新	>
🖨 プリンタ認証登録	>
🗘 クローン適用/作成	>
▋ ダッシュボード	>
し ログアウト	>
▲ 利用規約	>
パージョン	





4. QR/NFC 接続画面を表示した状態でプリンタの NFC をタッチします。NFC は下図の赤丸部分に搭載されています。



5. NFC 読取が完了すると画面が遷移するので、SOS Smart App で機器名、設置場所を入力し追加ボタンをタップします。(QR コード接続と異なり、アソシエーションコードは空欄のままで問題ありません。)



G.以下の URL からSATO Online Services にログインし(SATO ID AUTH利用の際はSOS利用マニュアルの項番5,6をご覧ください。)
 機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。https://www.sato-sos.com/ ⇒ SOS ログイン

SSS 00会社												🕇 プリンタ認証登録 🗸	💄 マニュアル管理者 🗸	
٩	ダッシュ	<u>ポード</u> / 機器一覧												
	2 件中 1 から 2 まで表示 🖸			1,000 ¥ 件表	表示	土 資産管理一覧	▲ 保守履歴 機器連携解除	2 保守履歴 機器連携解除 Q FD212028						
	機器名 ↓↑	接続タイプ ↓↑	モデル名	↓↑	ステータス ↓↑	設置場所↓↑	最終接続日時 ↓↑	IPアドレス It	印字可能予測枚数(PW4NX) ↓↑	AC接続	犬態 ↓↑ 〕	■携状態 ↓↑		
	FD212028	QR/NFC	PW4NX DT203			設置場所1	2024-09-04 15:49:05	192.168.17.199	充電中	接続中	1	Ø		

※プリンタ認証登録完了後は消耗部品の予防保守を実現するため Daily Checkup をぜひ実施下さい。詳細につきましては SOS Smart App マニュアルを参照下さい https://www.cata.com/cupport/coc_ucormanual_mobile_pdf

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_mobile.pdf



以上で、設定は完了しました。 詳細は、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_pw208nx.pdf