

QRコード表示手順書 -FX3-LX / FX3-LX Plus-

QRコード接続されたプリンタからはステータス情報を表す QRコードを表示することができます。当手順書では QRコードのプリンタ画面への表示までの手順を示します。

QR コードを表示する

1. 電源ボタンを長押しし、プリンタの電源を入れます。ホーム画面から SOS Agent を開き、「SOS モード」が「オンデマンド」 となっていることを確認します。



- 2. 「Daily Checkup(もしくは、SOS アップデート)」を選択します。
- 3. プリンタ画面に QR コードが表示されます。

🖶 505 N 🗸		* 🖷 🗉	14:55
	専用アプリでスキャン		
	印字位置調整(V: 0dot)		
	印刷		
	閉じる		
	キャンセル		

この画面を、SOS Smart App(モバイルアプリ)の Daily Checkup(プリンタ診断)で QR コードを読み取って ください。